

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LICUADORA E-225



011-4687-5218



WWW.EIFFELSR.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar el aparato eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas, incluidas las siguientes.

1. Lea todas las instrucciones primero.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje de su tomacorriente corresponda con el voltaje nominal.
3. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado, o se haya caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no lo sumerja en agua u otro líquido.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
6. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
7. Preste atención al aparato en funcionamiento, nunca deje el aparato desatendido
8. No coloque un aparato sobre o cerca de una hornalla encendida o sobre un horno caliente.
9. No lo use al aire libre, sólo para uso doméstico.
10. Nunca opere el producto cuando la jarra esté vacía y no quite la tapa antes de que las cuchillas se detengan por completo.
11. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
12. Evite el contacto con las piezas móviles
13. Advertencia: el mal uso puede causar lesiones graves.
Tenga cuidado al operar la base de la cuchilla, especialmente quitando la base de la cuchilla de la botella y limpiando la botella.
14. Las cuchillas están afiladas. Manejar con cuidado
15. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del conjunto del cortador en la base sin que la jarra esté correctamente sujeta;
16. Siempre opere la licuadora con la tapa puesta;
17. Siempre opere el aparato sobre una superficie plana;
18. No utilice nunca aditamentos que no estén enumerados en el libro de instrucciones. El uso de aditamentos, incluidos frascos de conservas, etc., no recomendados por el fabricante puede provocar un riesgo de lesiones a las personas;
19. No mezcle líquidos calientes.

EL TOMACORRIENTE ES UTILIZADO COMO MEDIO DESCONEXIÓN, POR LO QUE DEBE QUEDAR FÁCILMENTE ACCESIBLE.

VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO SE ENCUENTRE DAÑADO. DE ESTARLO CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO PARA SU REEMPLAZO

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES**



1. Coloque la botella deportiva sobre una superficie plana, abra la botella
2. Llene la botella con sus ingredientes favoritos, todos los ingredientes deben llenarse por debajo de la marca de nivel máximo de la botella.
3. Sujete la base de la cuchilla en el extremo abierto de la botella, bloquee para evitar fugas de líquido;
4. Ponga la botella boca abajo, coloque la botella y la base de la cuchilla juntas en la base de la licuadora, asegúrese de que el bloque de tres microinterruptores esté en la posición correcta. Presione la botella hacia abajo en la base;
5. Coloque el enchufe en el tomacorriente, la llave de operación se iluminará de color azul.
6. Presione la tecla y no suelte la mano, luego la licuadora comienza a funcionar;
7. Suelte la mano y la licuadora dejará de funcionar;
8. Dé la vuelta a la botella y colóquela sobre una superficie plana, saque la base de la cuchilla, coloque la tapa para beber;

No opere más de 60 segundos a la vez.