

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA E-265



011-4687-5218



WWW.EIFFELSR.L.COM.AR



COSQUIN 2464 -CABA

Instrucciones de seguridad

Cuando se usa éste u otro electrodoméstico siempre se deben seguir estas reglas básicas de precauciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daño personal serio:

Asegúrese que el producto siempre esté desconectado del tomacorriente antes de acomodar, ensamblar o limpiarlo.

Mantenga el equipo lejos del alcance de los niños y/o mascotas, este aparato no fue diseñado para el uso por personas, incluso los niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso especialmente si hay niños presentes. Siempre desenchufe el producto cuando no esté en uso.

No exponga la unidad del motor al agua u otros líquidos.

Mantenga el cable de alimentación y el producto fuera de superficies calientes.

No utilice cables alargadores.

No enchufe o desenchufe el producto con las manos mojadas o húmedas.

No tire del cable de alimentación para desenchufar el producto, siempre tire del enchufe.

La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada al aire libre ni comercialmente, la misma es sólo para uso doméstico.

Opere siempre el producto sobre una superficie firme y plana.

No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre bordes filosos que puedan dañarlo.

Evite el riesgo de sobrecarga. No opere otro producto de alto consumo en el mismo circuito eléctrico.

No utilice prolongadores, alargues o adaptadores, ya que podrían recalentarse incrementando el riesgo de fuego.

Antes de enchufar verifique que el voltaje del equipo corresponda con el de la instalación eléctrica.

Mantenga el producto alejado de los niños. No permita que los niños jueguen con él.

Nunca deje la unidad funcionando sin supervisión.

No utilice la unidad con accesorios de otras marcas para evitar daños.

Limpie la unidad luego de cada uso.

Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que las mismas son muy filosas.

Utilice la unidad por no más de un minuto, luego dele tiempo para que se enfríe antes de volver a utilizarla.

No utilice al aire libre.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado.

De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.

El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo que, deberá quedar fácilmente accesible.

Usted puede utilizar una esponja para la limpieza de los accesorios cuando la unidad se encuentra desconectada del suministro eléctrico.

Al procesar líquidos calientes extreme los cuidados para evitar quemaduras.

La aplicación ha sido diseñada para la preparación de pequeñas cantidades de alimento.

No utilice ambos accesorios a la vez.

Información Importante

La aplicación no ha sido diseñada para uso profesional. Si usted requiere de un uso prolongado de la misma, deberá dejarla descansar para que el motor se enfríe luego de diez minutos continuos de uso.

Uso de la Batidora

Retire todo el embalaje.

Todos los accesorios deben ser lavados y secos antes de su primer uso.

Uso de la Batidora de Mano

Amasadores

Ideal para mezclas pesadas, purés, mezclas con levaduras, etc.



Colocando los accesorios

Asegúrese que la unidad esté apagada y desconectada del suministro eléctrico.

Inserte el accesorio requerido y compruebe su sujeción tirando suavemente de él.

Para extraer los accesorios presione el botón eyector.



Selección de la velocidad

Baja Apropiado cuando se inicia el proceso.
Para el uso continuo de mezclas ligeras y líquidos.

Alta Conveniente para mezclas pesadas, claras a nieve, etc.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar la unidad asegúrese que la misma se encuentre apagada y desconectada del suministro eléctrico.

No utilice limpiadores abrasivos.

Algunos alimentos, como por ejemplo, la zanahoria, pueden decolorar el plástico, frotar con un paño embebido en aceite puede ayudar a eliminar esto.

Especificaciones técnicas

CA 220-240V ~ 50-60Hz. 300 Watts. CLASE II