

Eiffel®

LINEA CALEFACCION

MANUAL DE INSTRUCCIONES



011-4687-5218



WWW.EIFFELSRRL.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

Estufa de Cuarzo Vertical Mod. E-501

Colocar las 2 teclas de potencia en posición "o".
Enchufar el aparato al tendido eléctrico.
Colocar 1 tecla en la posición "I" (600 Wts. de potencia).
Para mayor temperatura colocar la 2da tecla en la posición "I"
(1200 Wts. de potencia).
Para apagar el aparato volver las 2 teclas a la posición "o".

NOTA: Este producto posee corte de seguridad por caída. El mismo dejara de funcionar si esta en separado del plano en un ángulo superior a los 15°.

Estufa de Cuarzo Horizontal Mod. E-502

Colocar las 2 teclas de potencia en posición "o".
Enchufar el aparato al tendido eléctrico.
Colocar 1 tecla en la posición "I" (600 Wts. de potencia).
Para mayor temperatura colocar la 2da tecla en la posición "I"
(1200 Wts. de potencia).
Para apagar el aparato volver las 2 teclas a la posición "o".

NOTA: Asegúrese que los anclajes para pared estén amurados con tarugos correspondientes para la pared en la cual se pondrá.

Estufa Infrarroja Mod. E-511

Colocar las teclas de potencia en posición "o".
Enchufar el aparato al tendido eléctrico.
Seleccionar la potencia deseada para el funcionamiento.

NOTA: Este producto posee corte de seguridad por caída. El mismo dejara de funcionar si esta en separado del plano en un ángulo superior a los 15°

NOTA:
La Garantía NO cubre roturas o quemaduras
en los tubos.

Estufa Infrarroja Giratoria Mod. E-521 / E-531

Colocar las teclas de potencia en posición "o".
Enchufar el aparato al tendido eléctrico.
Seleccionar la potencia deseada para el funcionamiento.
Este producto cuenta con la función de giro, para activarla o desactivarla presionar la tecla correspondiente.

NOTA: Este producto posee corte de seguridad por caída. El mismo dejara de funcionar si esta en separado del plano en un ángulo superior a los 15°

Estufa Infrarroja Fija Mod. E-523 / E-533

Colocar las teclas de potencia en posición "o".
Enchufar el aparato al tendido eléctrico.
Seleccionar la potencia deseada para el funcionamiento.
NOTA: Este producto posee corte de seguridad por caída. El mismo dejara de funcionar si esta en separado del plano en un ángulo superior a los 15°

Caloventor Eléctrico Mod. E-541 / E-543 / E-544

Colocar la perilla de funcionamiento en posición "o".
Enchufar el aparato al tendido eléctrico.
Seleccionar la potencia deseada para el funcionamiento.
Para utilizar el modo ventilador debe seleccionar la opción "Vnt".
NOTA: Este producto posee corte de seguridad por sobrecalentamiento.

Recomendaciones de Seguridad

- A) Nunca enchufar ni desenchufar los artefactos eléctricos sin calzado.
- B) Para limpiar los artefactos siempre desenchufar los mismos. Utilizar un trapo húmedo, evitando que ingrese agua en el producto.
- C) Antes de instalar o utilizar cualquiera de los equipos, lea atentamente el manual de instrucciones.
- D) Para desenchufar el producto NO tirar del cable.
Puede generar una falla en el equipo.
- E) Es peligroso apagar los equipos tironeando del cable.
Utilice las perillas / teclas de apagado correspondientes.