

Eittel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PAVA E-603



011-4687-5218



WWW.EIFFELSRL.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se usa éste u otro electrodoméstico siempre se deben seguir estas reglas básicas de precauciones.

1) Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento de la unidad a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

2) Este artefacto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo de manera segura.

3) Los niños no deben jugar con el aparato.

4) Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,
- casas de campo,
- en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

5) Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en el agua.

6) No llene en exceso. Si el hervidor está demasiado lleno, puede expulsarse agua hirviendo.

7) El aparato sólo debe utilizarse con el soporte provisto.

8) Antes de conectar la unidad al tomacorriente verifique que la alimentación de su hogar sea compatible con la requerida por la unidad. Para evitar la sobrecarga del circuito, no opere otro aparato de alto vataje en el mismo circuito.

9) No arrastre el cable enfáticamente y no coloque este aparato sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico o en la parte superior de otros aparatos eléctricos y lugares más húmedos.

10) Cuando el hervidor esté funcionando, coloque la boquilla del hervidor en sentido contrario a usted para evitar que el vapor lo quemé. No abra la tapa durante el ciclo de ebullición.

ADVERTENCIA: mantenga a los niños alejados del aparato.

11) No sumerja ninguna parte del aparato en agua u otro líquido. No use su aparato con un cable de extensión a menos que un técnico calificado o técnico de servicio haya revisado y probado este cable.

12) Siempre desenchúfelo del tomacorriente cuando se encuentre en las siguientes condiciones: no hay agua en el hervidor, no está en uso y antes de limpiar o mover el hervidor. Deje el aparato en un lugar seco y no lo exponga a la luz solar.

13) Si el hervidor falla, envíelo a nuestro departamento de servicio para su revisión y reparación.

14) Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.

15) El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo que, deberá quedar fácilmente accesible.

ADVERTENCIA: Evite derrames en el conector.

ANTES DEL PRIMER USO

Si es la primera vez que lo usa o no lo usó durante mucho tiempo, le recomendamos que llene hasta la marca de nivel máximo con agua fresca haga hervir y luego lo lave con agua, repita la operación por lo menos 2 veces.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extraiga el cable de alimentación de la unidad base, conecte el enchufe a un tomacorriente.

2. Abra la tapa para llenar el agua en el hervidor.

3. Nunca permita que el agua esté por encima del nivel máximo o por debajo del nivel mínimo.

4. Cierre la tapa. Por favor, coloque de nuevo la jarra en la unidad base.

5. Encienda la jarra presionando el interruptor en la posición I, la luz se iluminará para indicar que la unidad está en funcionamiento.

6. La unidad se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido y la luz se apague.

NOTA: Si necesita volver a calentar el agua, debe encenderla después de 30-60 segundos.

7. Levante la jarra de la base por el asa y vierta el agua en un recipiente.

NOTA: El interruptor sólo puede funcionar cuando la unidad se encuentra correctamente colocada en la base.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cómo quitar el sarro

1. Coloque en la jarra 30 ml. de vinagre y llene con agua hasta el nivel máximo, haga hervir y enjuague varias veces.

2. No utilice esponjas de alambres ni productos químicos para la limpieza de la unidad.

3. Si no va a utilizar la unidad por un período prolongado, seque por completo la unidad y almacene en lugar libre de polvo y humedad.

Alimentación: CA 220V~ 50Hz. 1500 watts Clase: I