

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BORDEADORA E-600 E-800



011-4687-5218



WWW.EIFFELSR.COM.AR




COSQUIN 2464 -CABA


FUNCIONAMIENTO

1-PUESTA EN MARCHA

A) Coloque la empuñadura central (A) en una posición cómoda, encastréla sobre el barral (B) a la altura deseada y coloque el bulón (C) fijándolo con la mariposa (D) y la tuerca (E) (fig 01).



B) Fije el protector (F) retirando los tornillos (G) ubicados en la zona inferior de la carcasa (H), coloque el mismo haciendo coincidir los orificios (x) y (y) y ajuste con dichos tornillos (G) (Fig 02).



C) Conecte al aparato un prolongador eléctrico adecuado, apto para uso exterior (ver seguridad) y hágalo pasar por el dispositivo traba cable de la empuñadura superior (fig 03). De ésta manera evitará esfuerzos en las fichas, que podrían provocar un desprendimiento eléctrico en los contactos.




2-EMPLEO DE LA BORDEADORA

A) Mantenga la máquina en posición vertical, de modo que el plato protector se encuentre paralelo al piso.

B) Durante el corte, desplace el aparato de izquierda a derecha en forma de abanico.

C) Evite que el conjunto carretel apoye en el piso, para no generar en el motor una sobrecarga innecesaria.

D) Cuando el césped es demasiado alto evite forzar el motor y realice el corte en dos o mas pasadas (fig. 04).



3-POSICIONES DE USO

A) Contra paredes: trabajar con una pequeña inclinación y a una distancia del largo de la tanza.

B) Orillas de caminos/canteros: trabajar en forma vertical y a una distancia del largo de la tanza con respecto al suelo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SI NO SE USA CORRECTAMENTE LA MÁQUINA, PUEDE SER PELIGROSA.

Esta bordeadora puede producir daños serios o la muerte al operador y personas cercanas. El operador es responsable de seguir las instrucciones de manejo. Lea con atención el manual de operaciones antes de montar y utilizar la bordeadora. (Fig 05).

Restrinja el uso de la bordeadora a personas que no hayan leído o entendido las instrucciones descriptas.

1-Utilice gafas de seguridad para proteger los ojos de los objetos arrojados violentamente por la línea de nylon. Ver fig 06.

2-Utilice pantalones largos, guantes y zapatos de seguridad.

3-Sólo utilice la bordeadora como lo indica este manual.

4-Nunca utilizar la bordeadora cuando se encuentre fatigado.

5-Sólo se autoriza el uso de la bordeadora a toda persona mayor de 16 años, y que anteriormente al uso hayan leído este manual.

6-Para evitar accidentes como cortes, mantenga las manos y los dedos fuera de la línea de corte principal de nylon. Ver fig 07.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1-Antes de usar inspeccione las piezas del cabezal.

2-Nunca utilizarla en caso que tenga partes dañadas, deterioradas o tornillos extraviados. En estos casos acérquela al servicio técnico autorizado más cercano a su domicilio.

3-Siempre utilice líneas de nylon para el recambio (mínimo 1.5mm). Nunca cables ni cuerdas.

4-Antes de utilizar verifique que la tapa del carretel esté ajustada.

5-Siempre antes de limpiar, hacer el mantenimiento o revisión, desenchufe la línea de corriente de la bordeadora (**fig08**).

6-Sólo utilice piezas, accesorios y recambios originales. El cambio de éstos por otros pueden invalidar la garantía.

7-Usar a la luz del día o con buena luz artificial.

8-Siempre verifique que la ventilación esté destapada y libre de desperdicios.

9-Cuando la podadora no esté siendo utilizada, almacénela en un lugar seco y lejos del alcance de los niños.

Fig. 05




Fig. 06



Fig. 07



Fig. 08



PREVENCIÓN

1-Inspeccione antes el área de corte. Retire objetos tales como piedras, clavos, vidrios, cables, cuerdas, etc., Los cuales pueden ser enredados o arrojados en el cabezal de la bordeadora.

2-Mantenga fuera de los 10 metros de riesgo a niños, animales y curiosos en el área, de lo contrario deténgala inmediatamente. Ver **fig 09**.

4-¡Atención! Posible proyección de materiales a altas velocidades durante el uso (**fig. 10**).

3- Evite accidentes al trabajar con la bordeadora. Mantenga sus dedos y manos fuera del interruptor del encendido al transportar o acarrear, estando conectada la línea de corriente.

4-Mantenga el cabezal por debajo del nivel de la cintura.

5-Quite el enchufe de la energía principal antes de dejar la bordeadora sin uso por algún tiempo (**fig08**).

6-Siempre cortar de izquierda a derecha para que así los escombros sean arrojados fuera del alcance de su posición.

7-Usar siempre con el cabezal lo mas paralelo al piso posible para evitar accidentes (**fig 11**).

Fig. 09




Fig. 10






Fig. 11



PRECAUCIONES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

- 1-Suministre corriente alterna con la potencia que señala la placa.
- 2-Utilice extensiones con su respectivo enchufe.
- 3-No utilizar en lugares mojados o humedecidos, expuestos a la nieve, agua o lluvia, para evitar una descarga eléctrica(**Fig 12**).
- 4-Inspeccionar el aislamiento y la extensión antes de utilizarla. Si encuentra algún daño no utilizarla hasta ver al servicio oficial.
- 5-Nunca tire de la extensión para desenchufar la bordeadora.(**Fig.13**)
- 6-Mantenga la extensión alejada de la bordeadora, línea de corte y obstáculos(**Fig.14**). No exponer al calor inflamable u objetos cortantes.
- 7-El enchufe de doble clavija plana no debe ser reemplazado.
- 8-El equipo deberá estar protegido a través de un dispositivo disyuntor de una corriente de fuga no mayor a 30 mA.



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS Y CUIDADOS DE LA BORDEADORA



DESCONECTE DE LA RED ELECTRICA ANTES DE EFECTUAR AJUSTES O TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. LA LINEA DE NYLON CONTINÚA GIRANDO DESPUÉS DE APAGAR LA BORDEADORA. MANTENGA LOS DEDOS Y LAS MANOS APARTADAS DE LA CORTADORA DE LÍNEA EN EL BORDE DELANTERO DE LA DEFENSA

CABLE DE ALIMENTACIÓN: Si el cable de alimentación se deteriora o se daña, puede adquirir con el servicio técnico correspondiente un cable especialmente preparado para su producto.

DESPUÉS DE TERMINAR DE TRABAJAR SIGA ESTE PROCEDIMIENTO


- 1-Desconecte la bordeadora de la red eléctrica.
 - 2-Jamás limpie la bordeadora con agua, líquidos de limpieza o disolventes. Límitese a limpiar los residuos con un cepillo suave o un trapo seco.
 - 3-Examine cuidadosamente la bordeadora, particularmente las partes del cabezal de corte.
 - 4-Si se produce cualquier tipo de daños en la bordeadora acuda al centro de servicio técnico más cercano.
- Jamás use una bordeadora dañada-----
- 5-Guarde en un lugar cerrado, fresco y seco y fuera del alcance de los niños.

Que hacer si no se alimenta la línea de nylon

Si no actúa la alimentación de línea, podrá deberse a una de estas causas

CAUSAS	Línea demasiado corta	Línea rota en el interior del cabezal de corte	Línea atascada en el carretel
SOLUCIÓN	Alimente línea manualmente	Quite la tapa del carretel y vuelva a insertar la línea.	Saque la tapa y el carretel y rebobine la línea

COMPONENTES PRINCIPALES



SUSTITUCION DEL HILO DE NYLON

2 mts de hilo de diámetro 1,5 mm

Desenrosque el carretel en el sentido de las manecillas del reloj y retirelo como lo indica el dibujo en la **fig. 15**.

Localice las 2 perforaciones que se encuentran sobre un costado del carretel. Luego coloque un extremo del hilo en uno de estos orificios y retirelo por el otro (**fig. 16**) procurando que cada extremo del hilo tenga una longitud equivalente.

Enrolle ambos extremos en el sentido de las flechas hasta que queden 10 cm (4") libres (**Fig. 17**).

Vuelva a colocar el carretel (**Fig. 18**), asegurandose de que cada uno de los extremos del hilo sea colocado dentro de las ranuras opuestas ubicadas en los costados del mismo, tal como se indica en la **fig. 19**.

Por último gire el carretel en el sentido opuesto de las manecillas del reloj para asegurar el cierre .

